Roland

JAZZ CHORUS JC-120

取扱説明書

このたびはローランド・ギター・アンプ ジャズコーラス JC-120 をお買い上げいただき、ありがとうございます。製品を末永く愛用していただくために、この取扱説明書をよくお読み下さい。

特長

- 重厚で広がりのあるサウンドが得られる コーラス効果、柔らかみのある独得なビブラート効果を備えた入力 2 チャンネル、ステレオ出力 120W のギター・アンプです。
- ギターの出力レベルに応じて入力レベルを選択できます(ハイ・ゲイン、ロー・ゲイン)。
- チャンネル 1、2 のそれぞれにブライト・スイッチを装備し、より豊かなトーン・セッティングが楽しめます。
- スプリング3本方式のスプリング・リバーブ・ユニットを搭載、クリアーな 残響効果が得られます。
- ◆ エッジ部に硬質ファイバーとコーナー部にポリプロピレン製プロテクター を使用し、重量感のあるルックスと堅固なガードを実現しています。
- ◆ フット・スイッチを使って、コーラス/ビブラート、リバーブ、ディストーションのオン/オフができるのでライブ演奏に威力を発揮します。
- チャンネル 2 にシリーズ接続、パラレル接続の選択ができるエフェクト・ループ回路を搭載。また、接続機器の入出力レベルに応じて +4dBm と -20dBmのレベル切り替えができるので便利です。

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」 (P.2) と「使用上のご注意」 (P.4) をよくお読みください。また、この機器の優れた機能を十分ご理解いただくためにも、この取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は必要なときにすぐに見ることができるよう、手元に置いてください。

◎ 1996 ローランド

本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。

安全上のご注意

マークについて

この機器に表示されているマークには、次のような意味があります。



注意

感電の恐れあり キャビネットをあけるな



注意: 感電防止のため、パネルやカバーを外さないでください。 この機器の内部には、お客様が修理/交換できる部品 はありません。

> 修理は、お買い上げ店またはローランド・サービスに 依頼してください。



このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警告しています。



このマークは、注意喚起シンボルです。取扱説明書などに、一般的な注意、警告、危険の説明が記載されていることを表わしています。

火災・感電・傷害を防止するには

△警告と△注意の意味について

⚠ 警告

取扱いを誤った場合に、使用者が 死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を表わしています。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合に、使用者が 傷害を負う危険が想定される場合 および物的損害のみの発生が想定 される内容を表わしています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大 損害を表わしています。

図記号の例



△は、注意(危険、警告を含む)を表わしています.

具体的な注意内容は、△の中に描かれています。 左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を 表わしています。



○は、禁止(してはいけないこと)を表わしています。

具体的な禁止内容は、◇の中に描かれています。 左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。



● は、強制(必ずすること)を表わしています。 具体的な強制内容は、● の中に描かれています。 左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜 くこと」を表わしています。

⚠ 警告

● この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説明書をよく読んでください。



■ この機器を分解したり、改造したりしないでください。



● 修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれていないことは、絶対にしないでください。必ずお買い上げ店またはローランド・サービスに相談してください。



⚠警告

◆ 次のような場所での使用や保存はしないでください。



○ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)



- 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床 など)や湿度の高い場所
- 雨に濡れる場所
- ホコリの多い場所
- 振動の多い場所

● この機器を、ぐらついた台の上や傾いた場所に設置しないでください。必ず安定した 水平な場所に設置してください。



⚠ 警告

● 電源プラグは、必ず AC100V の電源コンセントに差し込んでください。



● 電源コードを無理に曲げたり、電源コード の上に重いものを載せたりしないでくださ い。電源コードに傷がつき、ショートや断 線の結果、火災や感電の恐れがあります。



● この機器を単独で、あるいはヘッドホン、アンプ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設定によっては永久的な難聴になる程度の音量になります。大音量で、長時間使用しないでください。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、直ちに使用をやめて専門の医師に相談してください。



● この機器に、異物(燃えやすいもの、硬貨、 針金など)や液体(水、ジュースなど)を 絶対に入れないでください。







- 電源コードやプラグが破損したとき
- 異物が内部に入ったり、液体がこぼれた りしたとき
- 機器が(雨などで)濡れたとき
- 機器に異常や故障が生じたとき
- お子様のいるご家庭で使用する場合、お子様の取り扱いやいたずらに注意してください。必ず大人のかたが、監視/指導してあげてください。



■ この機器を落としたり、この機器に強い衝撃を与えないでください。



● 電源は、タコ足配線などの無理な配線をしないでください。特に、電源タップを使用している場合、電源タップの容量(ワット/アンペア)を超えると発熱し、コードの被覆が溶けることがあります。



◆ 外国で使用する場合は、お買い上げ店またはローランド・サービスに相談してください。



♪ 注意

● この機器は、風通しのよい、正常な通気が 保たれている場所に設置して、使用してく ださい。



■ 電源コードをコンセントに抜き差しするときは、必ず電源プラグを持ってください。



● 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから外してください。



● 接続したコードやケーブル類は、繁雑にならないように配慮してください。特に、コードやケーブル類は、お子様の手が届かないように配慮してください。

.....



● この機器を設置するときや車に積むときなど、動くと危険な場合は、すべてのキャスターを外してください。



● この機器の上に乗ったり、機器の上に重い ものを置かないでください。



■ 濡れた手で電源コードのプラグを持って、 コンセントに抜き差ししないでください。



● この機器を移動するときは、電源プラグを コンセントから外し、外部機器との接続を 外してください。



● お手入れをするときには、電源を切って電源プラグをコンセントから外してください(P.4)。



● 落雷の恐れがあるときは、早めに電源プラ グをコンセントから外してください。



リア・パネル底面の放熱板は高温になりますので、やけどしないよう注意してください。



使用上のご注意

2、3ページに記載されている「安全上のご注意」以外に、次のことに注意してください。

雷源について

- ◆ 雑音を発生する装置(モーター、調光器など)や消費 電力の大きな機器とは、別のコンセントを使用してく ださい。
- 接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、必ずすべての機器の電源を切ってください。
- 完全に電源を切る必要があるときは、この機器の電源 スイッチを切った後、コンセントからプラグを抜いて ください。そのため、電源コードのプラグを差し込む コンセントは、この機器にできるだけ近い、すぐ手の 届くところのものを使用してください。

設置について

- この機器の近くにパワー·アンプなどの大型トランスを持つ機器があると、ハム(うなり)を誘導することがあります。この場合は、この機器との間隔や方向を変えてください。
- テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレビ画面に色ムラが出たり、ラジオから雑音が出ることがあります。この場合は、この機器を遠ざけて使用してください。
- 携帯電話などの無線機器を本機の近くで使用すると、 着信時や発信時、通話時に本機から雑音が出ることが あります。この場合は、それらの機器を本機から遠ざ けるか、もしくは電源を切ってください。
- 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め切った車内などに放置しないでください。また、至近距離から照らす照明器具(ピアノ・ライトなど)や強力なスポット・ライトで長時間同じ位置を照射しないでください。変形、変色することがあります。
- 故障の原因になりますので、雨や水に濡れる場所で使用しないでください。
- 本機の上にゴム製品やビニール製品などを長時間放置しないでください。変形、変色することがあります。
- 本機の上に水の入った容器(花びんなど)、殺虫剤、 香水、アルコール類、マニキュア、スプレー缶などを 置かないでください。また、表面に付着した液体は、 すみやかに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 本機にシールなどを貼らないでください。はがす際に 外装の仕上げを損なうことがあります。

お手入れについて

- 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く 絞った布で汚れを拭き取ってください。汚れが激しい ときは、中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってか ら、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよびアルコール類は、使用しないでください。

修理について


- お客様がこの機器を分解、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合もあります。
- 当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を 維持するために必要な部品)を、製造打切後 6 年間 保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間 とさせていただきます。なお、保有期間が経過した後 も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますの で、お買い上げ店、または最寄りのローランド・サー ビスにご相談ください。

その他の注意について

- 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力 端子などに過度の力を加えないでください。
- ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐため、 プラグを持ってください。
- この機器は多少発熱することがありますが、故障ではありません。
- 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからないように、特に夜間は、音量に十分注意してください。
- 輸送や引っ越しをするときは、この機器が入っていた ダンボール箱と緩衝材、または同等品で梱包してくだ さい。
- 接続には、当社ケーブル(PCS シリーズなど)をご 使用ください。他社製の接続ケーブルをご使用になる 場合は、次の点にご注意ください。
 - 接続ケーブルには抵抗が入ったものがあります。本機との接続には、抵抗入りのケーブルを使用しないでください。音が極端に小さくなったり、全く聞こえなくなる場合があります。ケーブルの仕様につきましては、ケーブルのメーカーにお問い合わせください。

各部の名称と働き

フロント・パネル



1. インプット・ジャック

ギターの出力レベルに応じ、ハイ(HIGH)かロー(LOW)に接続します。通常は、ハイに接続します。特に出力が大きいギターの場合は、ローに接続します。

2. ブライト・スイッチ

スイッチをオンにすると、より歯切れの良い音が得られ、ハードな音質になります。

3. ボリューム

右にまわすほど、音量が大きくなります。

4. トレブル

右にまわすほど、高域が強調されます。

5. ミドル

右にまわすほど、中域が強調されます。

6. ベース

右にまわすほど、低域が強調されます。

7. ディストーション

右にまわすほど、音が歪みます(ディストーション効果)。オフ(OFF)にするとディストーションがかかりません。

8. リバーブ

右にまわすほどリバーブ(残響)の音量が大きくなり ます。

9. ビブラート・スピード

右にまわすほどビブラート効果の周期が速くなります。

10.ビブラート・デプス

右にまわすほどビブラート効果が深くかかります。

11.コーラス/ビブラート切り替えスイッチ

コーラス効果とビブラート効果の切り替えをします。 オフ(OFF)にすると、どちらの効果もかかりません。

※ コーラス効果のスピード、デプスは変えられません。

12.パイロット・ランプ


電源をオンにすると点灯します。

13.電源スイッチ

電源をオン/オフします。

- ※他の機器と接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞った状態で電源を切ってください。また、電源をオン/オフすると音が出る場合があります。
- ※ この機器は回路保護のため、電源をオンしてから しばらくは動作しません。

リア・パネル



14.フット・スイッチ・ジャック

フットスイッチを接続すると、コーラス/ビブラート、 リバーブ、ディストーションをそれぞれオン/オフで きます。

※ このフットスイッチをオンにしても、つまみ7や 11がオフ(OFF)になっているとエフェクトがかかりませんので注意してください。

15.CH-2 エフェクト・ループ・センド・ジャック

外部のエフェクターへ生音(エフェクトが付かないドライ音)を送り出すジャックです。

16.CH-2 エフェクト・ループ・レベル・スイッチ

エフェクト・ループの入出力レベルを切り替えます。接続機器の入出力レベルに応じて +4dBm と -20dBm を切り替えて下さい。接続機器の入出力レベルが高い場合は +4dBm に設定し、低い場合は -20dBm に設定します。

17.CH-2 エフェクト・ループ・リターン・ジャック


外部エフェクターからの戻り(リターン)の音を入力するジャックです。エフェクト・ループ・リターン・ジャックには、L / R の2つの入力がありステレオ対応となっています。なお、モノラルで使うときは、L 側のジャックを使ってください。

- ※ モノラルで使う場合、リターン音をリターン・ ジャック R に入力しても、リターン音はスピー カーから出力されませんので注意してください。 このように L 側のジャックを使っていないとき は、ループ・スイッチが PARALLEL、SERIES の どちらであっても、生音だけが出力されます。
- ※ リターン・ジャックへの接続は電源を切ってから 行ってください。

18.CH-2 エフェクト・ループ・スイッチ

エフェクト・ループ回路で、シリーズ接続とパラレル 接続を切り替えます。

PARALLEL にすると、外部エフェクト音と生音(エフェクトが付かないドライ音)がミックスされます。 SERIES にすると、外部エフェクト音は生音とミックスされません。



19.ライン・アウト・ジャック


他のギターアンプのライン・インやミキサーに接続したり、テープ・デッキに接続して録音するときに使います。なお、モノラルで使うときは L(MONO)に接続してください。

電源の投入

- ※ 電源を投入するときは、必ず次の手順に従ってください。手順を間違えると、誤動作をしたりスピーカーなどが破損する恐れがあります。
- **1.** ライン・アウト・ジャック(19.) 以外に接続されている機器の電源を入れてください。
- **2.** JC-120 の電源を入れてください。
- **3.** 最後にライン・アウト・ジャックに接続されている 機器の電源を入れてください。

キャスターの脱着について

工場出荷時には、キャスターを取り外してあります。 キャスターは下図のように脱着できます。



主な仕様

出力 $120 \text{ W} (60 \text{ W} + 60 \text{ W}) / 8 \Omega + 8 \Omega$

スピーカー 30 cm + 30 cm

電源 AC100V (50 / 60 Hz)

消費電力 77 W

入力レベル/入力インピーダンス -30 dBm / 680 k Ω (0 dBm = 0.775 V)

接続端子 CH-1 インプット (ハイ/ロー)

CH-2 インプット (ハイ/ロー)

フット・スイッチ (コーラス/ビブラート、リバーブ、ディストーション)

CH-2 エフェクト・ループ・センド・ジャック

ライン・アウト・ジャック(L/MONO、R)

コントロール CH-1: ブライト、ボリューム、トレブル、ミドル、ベース

CH-2: ブライト、ボリューム、トレブル、ミドル、ベース、ディストーション、リバーブ、

ビブラート・スピード、ビブラート・デプス、コーラス/ビブラート切り替えスイッチ

電源スイッチ、CH-2エフェクト・ループ・スイッチ、CH-2エフェクト・ループ・レベル・スイッチ

外形寸法 760 (W) × 280 (D) × 622 (H) mm (キャスター含む)

質量 31.2 kg

付属品 取扱説明書、保証書

別売品 フット・スイッチ:FS-5L (BOSS)

※ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせの窓口

■ ローランド製品全般に関するお問い合わせ先 (デジタル・ピアノ、シンセサイザー、デジタル・レコーダー、BOSSエフェクターなど)

ローランドお客様相談センター **TEL**: 050-3101-2555

■ コンピューター・ミュージック関連製品に関するお問い合わせ先 (オーディオ&MIDIインターフェース、DTM音源モジュール、DTMソフトウェアなど)

ローランドDTMホットライン **TEL**: 050-3101-2570

電話受付時間: 午前10時~午後5時(日曜および弊社規定の休日を除く)

修理に関するお問い合わせは・・・商品をお求めの販売店か、保証書封筒裏面にある「修理の窓口」 (サービスの窓口)に記載のサービスステーションへご相談ください。

※IP電話からおかけになって繋がらない場合には、お手数ですが、電話番号の前に"0000"(ゼロ4回)をつけて NTTの一般回線からおかけいただくか、携帯電話をご利用ください。

※上記窓口の名称、電話番号等は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

'05. 4. 5 現在

取扱説明書の英語版(有料)をご希望の方は、販売店にお問い合わせください。

If you should require an English Owner's Manual (at a modest fee), please contact an authorized Roland distributor.

ローランド株式会社